

Ficha Técnica

3M™ Virtua™ Lentes de seguridad

Descripción

Los lentes de seguridad serie 3M™ Virtua™ ofrecen una cómoda y económica protección ocular contra impactos ocasionados por la proyección de partículas.

Características Clave

- Filtran el 99.9% de la radiación ultravioleta
- Lente y puente nasal de policarbonato moldeados como una sola pieza.
- Diseño envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral, como así también un amplio campo de visión

Limitaciones de uso

- No apto contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas
- No sugerido para ambientes con presencia de gases y/o vapores
- No sugerido contra salpicaduras de líquidos, químicos o en ambientes con presencia de neblina y/o polvo fino
- No sugerido para actividades deportivas o juegos de combate simulado
- No protege contra rayos láser
- No apto para observar la luz directa proveniente del sol o eclipses
- No apto para proteger contra radiación no especificada en este documento

Estándares

- ANSI Z87.1

Modelos disponibles*



3M™ Virtua™ AF
Antiepañante – Claro

3M™ Virtua™ AS
Antirayadura - Claro



3M™ Virtua™ AF
Antiepañante – Gris

3M™ Virtua™ AS
Antirayadura - Gris



3M™ Virtua™ AF
Antiepañante – In Out

3M™ Virtua™ AS
Antirayadura – In Out



3M™ Virtua™

Limpieza y mantenimiento

Limpiar a fondo todas las superficies con una solución de jabón suave y agua tibia o fría, enjuague con agua. Secar con un paño o tejido suave. No utilice solventes en estos lentes de protección.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en el empaque original, siempre en condiciones secas y limpias, entre temperaturas de 10 °C y 30 °C, fuera del alcance de alguna radiación (luz solar, IR, UV, etc.) y alejado de ambientes abrasivos.

Importante

Antes de usar, el usuario debe leer y comprender las instrucciones de usuario provistas como parte del empaque del producto.

*Dependiendo del país.

ADVERTENCIA

El equipo de protección visual y facial ayuda a proveer protección limitada para ojos y rostro. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Usuario del producto. Seguir las regulaciones locales vigentes. El mal uso puede provocar lesiones o enfermedades. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Usuario, o contactarse con 3M.